

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИЗЕЛЬНОГО
ОБОГРЕВАТЕЛЯ
ВЕТОХ-1200**

Эксплуатация

1. Установить нагреватель на ровную поверхность, на расстоянии не менее одного метра от пожароопасных предметов и сооружений.
2. На расстоянии не менее 3 м установить ёмкость с дизельным топливом.
3. Поместить заборник для дизельного топлива в ёмкость, предварительно проверив состояние топливных шлангов (Внимание **ЗИМНЯЯ СОЛЯРКА**).



4. Подсоединить нагреватель к электросети 220В 50Гц.
5. Установить термостат на температуру превышающую температуру окружающего воздуха, а тумблер «Управление вентилятором» в положение «Автоматическое регулирование» (теперь термостат будет управлять работой горелки).
- 6.



7. установить основной переключатель в положение «2», для проверки работоспособности вентилятора, и вернуть его в положение «0»
8. Установите основной переключатель в положение «1» (горение). Горелка начнет работу до повышения температуры внутри нагревателя до необходимого уровня, после этого автоматически включится вентилятор (разогрев от 1 до 5 мин)
- 9.



- Если в момент разогрева обогревателя горелка отключится (на блоке управления горелкой загорится кнопка-индикатор), необходимо недолго пождать, а затем нажать на кнопку-индикатор на блоке управления горелкой для сброса ошибки, после сброса процесс повторится (не более 2-3 раз, иначе проверить наличие топлива и чистоту фотоэлемента).



10. Если нагрев воздуха не нужен, обогреватель может использоваться для принудительной вентиляции помещения, для этого основной переключатель устанавливается в положение «2».

- Не выключайте обогреватель путём отключения кабеля от питающей сети: это может привести к порче нагревательных элементов.
- Если в процессе эксплуатации (кратковременного отключения электроэнергии) сработала «защита от перегрева»: необходимо дождаться охлаждения обогревателя и для сброса этой ошибки нажать на кнопку термореле.



11. Выключение обогревателя производится, переключением основного переключателя» в положение «0»

Обслуживание

1. Ежедневно производится осмотр и очистка/замена топливных фильтров
Осмотреть сменный топливный фильтр (тонкой очистки), если фильтр загрязнен произвести его замену на новый, а также см п.1.2.



Разобрать и промыть (продуть) фильтр грубой очистки. Убедиться что в фильтре присутствуют сетка очистки и три резиновых уплотнителя (2 шт. к сетке и 1 в соединении корпус-стакан)



После промывки и замены топливных фильтров необходимо убедиться в отсутствии протечек топлива в местах соединений, воздержание утечек топлива и попадания воздуха в топливную систему.

2. Ежедневно или перед каждым запуском проверять чистоту фотоэлемента горелки, для этого необходимо аккуратно вытащить фотоэлемент и протереть его мягкой ветошью.



3. Проверять не замёрзло ли топливо.
4. Не допускать попадания легко возгораемой пыли в корпус обогревателя.